

DK: MR003 Fjernbetjening til dagslyssensor paneler og armaturer.

	Funktion
ON/OFF	Indstilling af lyset permanent TÆNDT eller SLUKKET uden bevægelsestilstand.
Auto	Skift til sensortilstand og gendan den senest gemte sensorindstilling.
Reset	Nulstil sensoren til standardindstilling (3 sek holdetid, 0 sek standbyperiode, lux deaktiveret, 100% følsomhed).
Power (80%/100%)	Hurtig indstilling af lysstyrke til enten 80% eller 100%.
Brightness (+/-)	Hold knappen nede for at indstille effekten fra 20% til 100%, tilgængelig i permanent TÆNDT eller sensortilstand.
Start (Programtilstand)	- Tryk på Start for at gå i programtilstand, vælg derefter: ① Sensitivity ② Holdtime ③ Standby dimming level ④ Standby period ⑤ Daylight-threshold. - Tryk på Memory for at gemme de valgte parametre (①–⑤). - Tryk på Apply for at anvende parametrene på sensoren. Bemærk: Efter tryk på Start skal du trykke på parametre ①–⑤ inden for 30 sek. Hvis der ikke trykkes på en knap inden 30 sek, forlades programtilstanden automatisk.
Memory (Gem indstilling)	Gemmer de indstillede parametre.
Apply	Anvender de gemte indstillinger på sensoren.
Sensitivity	I dette område registreres bevægelse, hvilket udløser sensoren. 100% registrering = stærkeste følsomhed.
Hold time	Perioden hvor lyset forbliver på 100% lysstyrke efter bevægelse forlader registreringsområdet.

Stand-by dimming level

Dæmpningsniveauet i standbyperioden.

Stand-by period

Perioden hvor lyset forbliver svagt tændt, før det slukkes helt. Ved “∞” forbliver lyset altid svagt tændt uden bevægelse i området og slukker ikke.

Daylight threshold

Definerer den omgivende lysstyrke. Kun når den omgivende lysstyrke er lavere end den indstillede lux-værdi, virker sensoren. Ved “disable” registreres bevægelse uanset lysniveau.

Fjernbetjenings-tip: Når du trykker på en knap, og lyset blinker én gang, betyder det, at indstillingen er gemt.

TIP:

Brug et lux meter for at finde den ønskede lysstyrke og juster præcist via ”Brightness +/-”



NO: MR003 Fjernkontroll for dagslyssensor paneler og armaturer.

Funktion

ON/OFF	Innstilling av lyset permanent PÅ eller AV uten bevegelsesmodus.
Auto	Bytt til sensormodus og gjenopprett den sist lagrede sensorinnstillingen.
Reset	Nullstill sensoren til standardinnstilling (3 sek holdetid, 0 sek standbyperiode, lux deaktivert, 100% følsomhet).
Power (80%/100%)	Hurtig innstilling av lysstyrke til enten 80% eller 100%.
Brightness (+/-)	Hold knappen nede for å stille inn effekten fra 20% til 100%, tilgjengelig i permanent PÅ eller sensormodus.
Start (Programmodus)	- Trykk på Start for å gå i programmodus, velg deretter: ① Sensitivity ② Holdtime ③ Standby dimming level ④ Standby period ⑤ Daylight-threshold. - Trykk på Memory for å lagre de valgte parametrene (①–⑤). - Trykk på Apply for å anvende parametrene på sensoren. Merk: Etter å ha trykket på Start må du trykke på parametrene ①–⑤ innen 30 sek. Hvis det ikke trykkes på en knapp innen 30 sek, forlates programmodusen automatisk.
Memory (Gem innstilling)	Lagrer de innstilte parametrene.
Apply	Anvender de lagrede innstillingene på sensoren.
Sensitivity	I dette området registreres bevegelse, noe som utløser sensoren. 100% registrering = sterkeste følsomhet.
Hold time	Perioden hvor lyset forblir på 100% lysstyrke etter bevegelse forlater registreringsområdet.

Stand-by dimming level

Dempingsnivået i standbyperioden.

Stand-by period

Perioden hvor lyset forblir svakt tent, før det slukkes helt. Ved "∞" forblir lyset alltid svakt tent uten bevegelse i området og slukker ikke.


Daylight threshold

Definerer den omgivende lysstyrken. Kun når den omgivende lysstyrken er lavere enn den innstilte lux-verdien, virker sensoren. Ved "disable" registreres bevegelse uansett lysnivå.

Fjernkontroll-tips: Når du trykker på en knapp, og lyset blinker én gang, betyr det at innstillingen er lagret.

TIPS:

Bruk et lux meter for å finne den ønskede lysstyrken og juster presist via "Brightness +/-"



SE: MR003 Fjärrkontroll för dagsljussensorpaneler och armaturer.

	Funktion
ON/OFF	Inställning av ljuset permanent PÅ eller AV utan rörelseläge.
Auto	Byt till sensorläge och återställ den senast sparade sensorinställningen.
Reset	Återställ sensorn till standardinställning (3 sek hålltid, 0 sek standbyperiod, lux avaktiverad, 100% känslighet).
Power (80%/100%)	Snabbinställning av ljusstyrka till antingen 80% eller 100%.
Brightness (+/-)	Håll knappen nedtryckt för att ställa in effekten från 20% till 100%, tillgänglig i permanent PÅ eller sensorläge.
Start (Programläge)	- Tryck på Start för att gå in i programläge, välj sedan: ① Sensitivity ② Holdtime ③ Standby dimming level ④ Standby period ⑤ Daylight-threshold. - Tryck på Memory för att spara de valda parametrarna (①–⑤). - Tryck på Apply för att tillämpa parametrarna på sensorn. Obs: Efter att ha tryckt på Start måste du trycka på parametrarna ①–⑤ inom 30 sek. Om ingen knapp trycks inom 30 sek, lämnas programläget automatiskt.
Memory (Gem inställning)	Sparar de inställda parametrarna.
Apply	Tillämpa de sparade inställningarna på sensorn.
Sensitivity	I detta område registreras rörelse, vilket utlöser sensorn. 100% registrering = starkaste känslighet.
Hold time	Perioden då ljuset förblir på 100% ljusstyrka efter att rörelse lämnar registreringsområdet.

Stand-by dimming level

Dämpningsnivån under standbyperioden.

Stand-by period

Perioden då ljuset förblir svagt tänd innan det släcks helt. Vid "∞" förblir ljuset alltid svagt tänd utan rörelse i området och släcks inte.

Definierar den omgivande ljusstyrkan. Endast när den omgivande ljusstyrkan är lägre än det inställda lux-värdet fungerar sensorn. Vid "disable" registreras rörelse oavsett ljusnivå.

Daylight threshold

Perioden då ljuset förblir på 100% ljusstyrka efter att rörelse lämnar registreringsområdet.

Fjärrkontroll-tips: När du trycker på en knapp och ljuset blinkar en gång betyder det att inställningen är sparad.

TIPS:

Använd en luxmätare för att hitta önskad ljusstyrka och justera exakt via "Brightness +/-"

