

DK

1. Tænd for strømforsyningen i 5 sekunder
2. Tag strømforsyningen fra strøm i 10 sekunder.
3. Tænd/sluk for strømforsyningen 3-4 gange med 1-2 sekunders mellemrum.
4. Møbelspottet blinker nu, og du kan tilføje strømforsyningen til Smart Life appen.

NO:

1. Slå på strømforsyningen i 5 sekunder.
2. Koble strømforsyningen fra strømmen i 10 sekunder.
3. Slå strømforsyningen av og på 3-4 ganger med 1-2 sekunders mellomrom.
4. Møbelspotten blinker nå, og du kan legge til strømforsyningen i Smart Life-appen.

SE:

1. Slå på strömförsörjningen i 5 sekunder.
2. Koppla bort strömförsörjningen från eluttaget i 10 sekunder.
3. Slå på och av strömförsörjningen 3-4 gånger med 1-2 sekunders mellanrum.
4. Møbelspotten blinkar nu, och du kan lägga till strömförsörjningen i Smart Life-appen.

DK: Parring af fjernbetjening

Strømforsyningen tages fra strøm. Hold tænd/sluk knappen inde, og tænd nu for strømmen til strømforsyningen. Tilsluttede møbelspots vil blinke for at bekræfte parringen.

NO: Paring av fjernkontroll

Koble strømforsyningen fra strømmen. Hold inne ON/OFF knappen, og slå deretter på strømmen til strømforsyningen. Tilkoblede møbelspottar vil blinke for å bekræfte paringen.

SE: Parning av fjärrkontroll

Koppla bort strömadaptern från eluttaget. Håll in ON/OFF knapp och slå sedan på strømmen till strömadaptern. Anslutna möbelspotlights blinkar för att bekräfta parningen.

DK: Vejledning til Wifi møbelspot strømforsyning /NO: Instruksjoner til Wifi møbelspot strømforsyning/SE: Instruktioner till Wifi möbelspot strömförsörjning

DK: Fejlfinding /NO: Feilsøking /SE: Felsökning

DK:

1. Hvis du har svært ved at få din strømforsyning i parringstilstand vil det typisk være forkert tempo i tænd/sluk trinnet. Lyset skal kun lige akkurat nå at tænde i møbelspottet inden strømmen slukkes for strømforsyningen.

NO:

1. Hvis du har problemer med å sette strømforsyningen i paringsmodus, skyldes det ofte feil tempo i av/på-trinnet. Lyset i møbelspotten skal så vidt rekke å slå seg på før strømmen til strømforsyningen slås av igjen.

SE:

1. Om du har svårt att få strömadaptern i parningsläge, beror det oftast på fel tempo i på/av-steget. Ljuset i möbelspotten ska precis hinna tändas innan du stänger av strömmen till strömadaptern.