


DK: 1. Tænd for strømforsyningen i 5 sekunder 2. Tag strømforsyningen fra strøm i 10 sekunder. 3. Tænd/sluk for strømforsyningen 3-4 gange med 1-2 sekunders mellemrum. 4. Møbelspottet blinker nu, og du kan tilføje strømforsyningen til Smart Life appen.	NO: 1. Slå på strømforsyningen i 5 sekunder. 2. Koble strømforsyningen fra strømmen i 10 sekunder. 3. Slå strømforsyningen av og på 3-4 ganger med 1-2 sekunders mellomrom. 4. Møbelspotten blinker nå, og du kan legge til strømforsyningen i Smart Life-appen.	SE: 1. Slå på strömförsörjningen i 5 sekunder. 2. Koppla bort strömförsörjningen från eluttaget i 10 sekunder. 3. Slå på och av strömförsörjningen 3-4 gånger med 1-2 sekunders mellanrum. 4. Møbelspotten blinkar nu, och du kan lägga till strömförsörjningen i Smart Life-appen.
DK: Parring af fjernbetjening Strømforsyningen tages fra strøm. Hold tænd/sluk knappen inde, og tænd nu for strømmen til strømforsyningen. Tilsluttede møbelspots vil blinke for at bekræfte parringen. NO: Paring av fjernkontroll Koble strømforsyningen fra strømmen. Hold inne ON/OFF knappen, og slå deretter på strømmen til strømforsyningen. Tilkoblede møbelspottar vil blinke for å bekræfte paringen. SE: Parning av fjärrkontroll Koppla bort strömadaptern från eluttaget. Håll in ON/OFF knapp och slå sedan på strømmen till strömadaptern. Anslutna möbelspotlights blinkar för att bekräfta parningen.		
DK: Polaritetsvender sættes mellem strømforsyning og hvert møbelspot. Stikket skal vende som anvist på billedet. NO: Polaritetsvender skal plasseres mellomstrømforsyning og hver møbelspot. Kontakt må snu som angitt på bildet. SE: Polaritetsswitch sätts mellan strömförsörjningen och varje möbelspot. Kontakten ska vara vänd som visas på bilden.		

DK: Vejledning til Wifi møbelspot strømforsyning /NO: Instruksjoner til Wifi møbelspot strømforsyning/SE: Instruktioner till Wifi möbelspot strömförsörjning

DK: Fejlfinding /NO: Feilsøking /SE: Felsökning

DK:

1. Hvis du har svært ved at få din strømforsyning i parringstilstand vil det typisk være forkert tempo i tænd/sluk trinnet. Lyset skal kun lige akkurat nå at tænde i møbelspottet inden strømmen slukkes for strømforsyningen.

NO:

1. Hvis du har problemer med å sette strømforsyningen i paringsmodus, skyldes det ofte feil tempo i av/på-trinnet. Lyset i møbelspotten skal så vidt rekke å slå seg på før strømmen til strømforsyningen slås av igjen.

SE:

1. Om du har svårt att få strömadaptern i parningsläge, beror det oftast på fel tempo i på/av-steget. Ljuset i möbelspotten ska precis hinna tändas innan du stänger av strömmen till strömadaptern.